



**ШПРИЦ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ  
JONNESWAY® JAT-501**



Шприц пневматический **JONNESWAY® JAT-501** предназначен для нанесения клеевых составов и компаундов, поставляющихся в мягкой упаковке, при проведении арматурных работ на автомобиле по установке стекол, уплотнителей и т.д. **персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с инструментом.**

| Технические характеристики          | <b>JAT-501</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| Рабочее давление (атм)              | 2,5-5,1        |
| Воздушный штуцер (дюйм)             | 1/4            |
| Размер цилиндра (мм)                | 50,8x335       |
| Емкость применяемых картриджей (мл) | 310            |
| Размер картриджа(мм)                | 50,8x233       |
| Масса                               | 2,0 кг.        |

Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините изделие к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе со шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

Оттяните рукоятку поршня подачи до упора, отвинтите кольцевую гайку наконечника, установите картридж в емкость цилиндра, установите наконечник на цилиндр и надежно закрепите кольцевой гайкой. Подключите инструмент к воздушной магистрали и установите требуемое давление. Используйте инструмент строго по назначению. По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, отсоединить инструмент от шланга, удалить оставшиеся рукав картриджа и массу из емкости цилиндра, очистить наконечник, инструмент промыть соответствующим растворителем, вытереть насухо.

.Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.