

## **АІ**040015 Инструмент для демонтажа и установки сальников направляющих втулок клапанов ГРМ.



**Назначение**: инструмент применяется при замене сальников направляющих втулок клапанов газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания. (маслосъемных колпачков)

**Комплект поставки**: Щипцы для демонтажа маслосъемных колпачков, направляющие 6 штук (5;5,5;6;6,6;7;8), инерционный молоток.

## Инструкция по применению

Работы по замене сальников производится на демонтированной головке блока цилиндров (ГБЦ), если эта операция не производилась, для демонтажа сальников допустимо применение только щипцов, входящих в комплект поставки инструмента.

Демонтируйте распредвал и толкатели клапанов (OHC, DOHC) или ось коромысел (нижневальный ГРМ), снимите возвратные пружины клапанов, для чего используйте приспособление для рассухаривания и сжатия пружин клапанов ГРМ, рекомендуется **JONNESWAY®** AI02001\*/2\*/32. инструмент серии Снимите клапана промаркируйте их. С помощью щипцов, входящих в комплект, демонтируйте старые сальники. Установите направляющую соответствующего размера в ответную часть инерционного молотка. Установите новый сальник втулки клапана на направляющую верхней частью сальника к фланцу направляющей. Вставьте вертикально приспособление во втулку клапана ГБЦ. Поднимая и отпуская боек инерционного молотка, установите сальник на направляющей втулке клапана. Повторите эту операцию для каждой втулки, в зависимости от количества цилиндров и системы газораспределения. Правильное применение инструмента гарантирует точную установку сальников направляющих втулок клапанов ГРМ. Соберите ГБЦ в обратной последовательности.