

**НОЖ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ JONNESWAY JAT-6441**



**Изделие предназначено для разрезания пластичных нетвердых материалов.**

**ВНИМАНИЕ:** При проведении работ использовать средства защиты рук, органов зрения и слуха, не допускать попадания в зону обработки посторонних предметов, не касаться лезвия изделия при подключенном инструменте, не направлять подключенный инструмент в сторону других людей и собственного тела.

Технические характеристики	JAT-6441
Частота колебаний/мин.	0-22000
Размер штуцера	1/4"
Рабочее давление Атм.	6.2
Расход воздуха л/мин.	260
Длина мм.	120
Масса кг.	1.2

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента **JONNESWAY®**, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влажнотделителем и лубрикаторм (рекомендуется для использования линейка оснастки **JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ**). Наличие влаги в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя инструмента.

Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините изделие к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе с шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

Установите необходимую насадку в привод инструмента, надежно ее закрепив. При работе держите инструмент в направлении «от себя». Клавиша включения расположена на верхней части инструмента и не имеет фиксированного положения.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, слить образовавшуюся эмульсию из рукоятки изделия. Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.